

"Hur man använder JUSTERBARA GÅNGJÄRN"

Våra JUSTERBARA GÅNGJÄRN kan justeras steglöst i


- SID- och DJUPLED och/eller
- HÖJDLED

Beskrivning

Gångjärnen består förutom gångjärnshalvorna av excentriska tappar med en gemensam axel och slitbricka.

Justermöjligheterna varierar med hänsyn till tapparnas utgångsläge, vilken av tapparna som vrides, vridriktning samt hö/vö-hängd dörr.

Dörrspringan vid gångjärnen kan justeras +5mm alt. +10mm alt. -10mm.




Grundinställning/0-läge

En förutsättning för justerbara gångjärn är att man har ett 0-läge, i vilket gångjärnet monterats vid tillverkningen.

Detta 0-läge kan variera beroende på vilka justermöjligheter man önskar i sidled och/eller djupled.

Höjdjustering kan erhållas oavsett andra justermöjligheter.


För att underlätta inställning av 0-läge samt framtida justeringar, är de excentriska tapparnas minsta avstånd mellan tappens kant och gemensamma axelns kant utmärkt på sex-kanten/nyckelgreppet.



Smörj axeltapp och lagerbricka före montering.
Vid hög öppningsfrekvens, använd lagermaterialbrickor.

Exempel 0-lägen

All justering medför att dörren rör sig både i sidled och i djupled, MEN beroende på 0-läge kan sid- alt. djupledsrörelsen kompenseras.



Innan justering utföres skall stoppskruvarna som håller de excentriska tapparna i resp. gångjärnshalva lossas. Justeringen utföres sedan enklast med de tunna specialnycklar som kan erhållas från vår fabrik. Efter justeringen läses åter stoppskruvarna.

+/- angivelser anger dörrspringans ändring vid gångjärnssidan

<p>SIDLED</p> <p>+ alt -</p>	<p>Märkning(0-läge)</p> <p>(+) = Dörr →</p> <p>(-) = Dörr ←</p> <p>← Dörr = (+)</p> <p>Dörr → = (-)</p> <p>Anm 1 Justera dörrtapp och karmtapp lika mycket så kompenseras djupledsrörelsen.</p>
<p>SIDLED</p> <p>enbart +</p>	<p>0-läge</p> <p>(+) = →</p> <p>← = (-)</p> <p>se Anm 1 ovan</p>
<p>SIDLED</p> <p>enbart -</p>	<p>0-läge</p> <p>(+) = ←</p> <p>→ = (-)</p> <p>se Anm 1 ovan</p>