



# UTDRAGSENHET

Utdragsenhet är en smidig, säker och ergonomisk lösning vid plock av detaljer på pall.



Det håller.®

# FAKTA

## Utförande

EABs utdragsenhet används vid plockning av detaljer på pall. Det är en smidig lösning då den ger både god åtkomlighet av godset och en ergonomisk arbetsmiljö.

Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallställ eller direkt på betonggolv. Den har även en låsspärr, som frigörs när man drar i handtaget på bärbalksmodellen, alternativt trycker ner handtaget med foten på golvmodellen.

## Leverans och montering

Utdragsenheten levereras komplett med fästnanordning för montering på bärbalkar, alternativt med dragstång och expanderbultar för golvmodell.

Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera EABs utdragsenhet. Vid montage av utdragsenhet på bärbalkar bör man iaktta den max tillåtna belastningen för bärbalkarna. I max utdraget läge hamnar pallens tyngdpunkt framför frontbalken.

## Säkerhetskrav

EABs utdragsenhet uppfyller alla säkerhetskrav i den europeiska standarden för lagerinredning med beteckning SS-EN 15620 och 15635.

## Ytbehandling

EABs utdragsenhet lackeras med en slitstark pulverfärg. Standardfärg är orange.

Skanna QR-koden och läs mer på [www.eab.se/utdragsenhet](http://www.eab.se/utdragsenhet)



## SÄKER LÖSNING

Vår utdragsenhet är en säker och ergonomisk lösning för plockning från pallar - och uppfyller dessutom alla säkerhetskrav i den europeiska standarden för lagerinredning, SS-EN15620-2021 och 1SS-EN5635.

## MONTAGE

Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallstället eller direkt på ett betonggolv. Enheten har en låsspärr som frigörs när du drar i handtaget på bärbalksmodellen eller trycker ner handtaget med foten på golvmodellen.

## KOMPRIMERA DITT LAGER

Med en lågbyggd utdragsenhet kan du minska avståndet mellan nivåerna i ett pallställ och därigenom komprimera ditt lager.



Utdragsenhet monterad på bärbalk i ställage.



Utdragsenhet monterad på golv.



Förhöjningssats för stödbenstruck.



Illägsplåt för plockgods utan pall.

### Teknisk data


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bredd                 | 850 mm  |
| Djup                  | 1260 mm |
| Max utdrag            | 800 mm  |
| Höjd                  | 85 mm   |
| Belastning            | 700 kg  |
| Förhöjningssats, höjd | 100 mm  |

### Utdragsenhet

### Teknisk data

|            |         |
|------------|---------|
| Bredd      | 900 mm  |
| Djup       | 1150 mm |
| Max utdrag | 760 mm  |
| Höjd       | 35 mm   |
| Belastning | 300 kg  |

### Utdragsenhet



Utdragsplan för plockgods utan pall.



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER  
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | [WWW.EAB.SE](http://WWW.EAB.SE)

